

CÓDIGOS DE ERROS FREE-MATCH

Descrição do Erro	Código do Erro
Erro no ventilador	AL
Erro na sonda de temperatura da válvula de líquido	b5
Erro na sonda de temperatura da válvula de gás	b7
Erro no jumper	C5
Conexão errada do cabo de comunicação / Falha na válvula de expansão eletrónica	dd
Conexão errada do cabo de comunicação / Falha na válvula de expansão eletrónica	dn
Erro no chip de memória	EE
Proteção contra alta pressão	E1
Proteção contra baixa pressão	E3
Proteção contra alta temperatura na descarga do compressor	E4
Proteção contra excesso de corrente	E5
Erro de comunicação	E6
Conflito de modos de funcionamento	E7
Proteção de sobrecarga	E8
Modo de recuperação de refrigerante	Fo
Falta de gás ou proteção anti-bloqueio	F0
Erro na sonda de temperatura ambiente interior	F1
Erro na sonda de temperatura do evaporador	F2
Erro na sonda de temperatura ambiente exterior	F3
Erro na sonda de temperatura do condensador	F4
Erro na sonda de temperatura da descarga do compressor	F5
Proteção da placa PFC	HC
Proteção de desmagnetização do compressor	HE
Descongelação / Retorno de óleo para a tubagem	H1
Proteção de sobrecarga do compressor	H3
Proteção do IPM	H5
Falha no motor da Unidade Interior	H6
Dessincronização do compressor	H7
Falha no arranque do compressor	Lc
Falta de fase no compressor	Ld
Unidade Interior e Exterior incompatíveis	LP
Proteção do ventilador exterior	L3
Proteção contra excesso de tensão DC	PH
Proteção contra falta de tensão DC	PL
Erro no condensador do compressor	PU
Proteção de corrente ao compressor	P5
Erro na sonda de temperatura modular	P7
Proteção de sobreaquecimento	P8
Erro na deteção de fase no compressor	U1
Erro de tensão DC	U3
Falha de deteção de corrente	U5
Funcionamento anormal da válvula de quatro vias	U7
Erro de tensão AC	U8